

DT3000 系列云盒 使用说明书

云盒使用说明



目 录

-,	、产品说明	
	1.1 产品介绍	3
	1.1.1 主要功能	3
	1.1.2 功能特点	3
	1.2 产品参数规格	3
	1.3 云盒配套软件	4
	1.4 云盒外观及接口图	4
_,	、软件使用说明	
	2.1 手机 APP 快速访问云盒	5
	2.1.1 云盒默认出厂信息	5
	2.1.2 手机 APP 连接云盒热点	5
	2.1.3 手机 APP 访问云盒	5
	2.1.4 手机 APP 设置云盒后台信息	7
	2.2 云访问	7
	● 云绑定机主	7
	2.2.1 连接热点绑定机主	7
	2.2.2 扫描二维码绑定机主	8
	● 普通用户	9
	● 绑定白名单	9
	● 绑定访客	9
	● 管理员	9
	● 访客	9
	● 转让	9
	● 云访问	9
	2.3 恢复出厂设置	10
	2.4 云盒连接设置	10
	2.4.1 注意事项及硬件安装步骤	
	2.4.2 硬件接线	
	2.4.3 连接网络	
	2.5 工程运行	12
	2.6 设备管理器	13
	2.6.1 进入设备管理界面	13
	2.6.2 执行设备管理	14
	2.7 后台设置	20
	2.7.1 后台密码设置	21
	2.7.2 重启设备	21
	2.7.3 演示工程	
	2.7.4 网络设置	
	2.7.5 云盒设备基本功能设置	
	2.7.6 云设置	
	2.7.7 多语言设置	
	2.7.8 退出后台设置	

一、产品说明

1.1 产品介绍

1.1.1 主要功能

欧瑞云盒是一款物联网终端,我们称之为一款"不带屏幕的欧瑞云 HMI",可通过手机 APP 与云网站轻松管理。它是一款运行 于可运行嵌入式系统软件即欧瑞组态工程的工业自动化监控管理设备,通过手机 APP 与云网站的访问云盒运行画面来监控工业 的现场情况,也可与各种工业控制设备进行通信,汇集数据上传至云端对数据进一步应用。

1.1.2 功能特点

- ◆ 集成 HMI 功能,可通过手机端/PC 端代替 HMI 屏幕直接监控显示画面,操控既灵活又便利
- ◆ 支持 A/B Key 安全机制、多机组网、数据库、多屏互动、云摄像机远程监控等功能
- ◆ 支持 MQTT 协议,支持接入数据库服务器,轻松实现数据采集上报,对接 ERP/MES 等系统
- ◆ 两个以太网接口,支持星型、树型、总线型以太网组网方式
- ◆ 支持云组态 Cloud SCADA,内置欧瑞云引擎,集成欧瑞云服务,支持云端/手机端访问控制
- ◆ 标配 2xRJ45 接口, 2xUSB, 2x 串口, WIFI, SD 卡, SIM 卡,选配 4G,导轨安装

1.2 产品参数规格

		「「「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」
电源	输入电源	24VDC±20%
参数	功耗	7W
<i>シ</i> 妖 指标	电源保护	具备浪涌保护
11/1/1	耐电压	500V AC
	环境温湿度	工作温度: 0~+55℃、存储温度: -25~70+℃、湿度: 5~95%RH,无凝露
	抗振动能力	10~57HZ 振幅 0.075mm,57HZ~150HZ 加速度 1G,X、Y、Z 三轴方向各 10 次
环境	抗冲击力	15G,持续11ms,X、Y、Z 三轴方向各 6 次
参数	绝缘阻抗	AC 端子对地线端子间 500VDC, 5MΩ 以上(所有输入输出点对地间 500VDC)
指标	使用环境	防尘、防潮、防腐蚀、免受电击及外力冲击等环境
	防护等级	整机通过 48 小时盐雾试验
	串行通讯端口	通讯口为隔离 RS485 通讯口
	存储器	Flash 4G, RAM 512MB
	处理器	处理器: Cortex A7, 主频最高 696MHZ
	串行通讯端口	自带 2 个通讯口, COM1 (RS232), COM2 (RS485)
	以太网	以太网口: 2*10/100 Base-Tx
硬件	USB 接口	2*USB 2.0
参数	扩展 SD 卡	1*SD卡
指标	SIM 卡	1*SIM 卡
	WIFI 功能	支持
	4G(7 模)	选配
	整机尺寸	50mm*120mm*88mm(宽*高*深)
	外壳材质	工程塑料 ABC+PC(阻燃要求: 94V0 级,符合 ROHS 要求。)

1.3 云盒配套软件

- 欧瑞云盒需要配合 EURA SCADA 编辑软件使用,请到欧瑞官方网站 www.euradrives.com 的下载中心下载,需注意该软件安装时需关闭 360 等杀毒软件。
- 欧瑞云服务可以通过访问网站 www.iotbus.net 使用,推荐下载物联巴士云 APP。
- 物联巴士 APP 下载:
 - 1.3.1 登录欧瑞官方网站下载;
 - 1.3.2 安卓版本可直接扫描下边二维码下载;



1.3.3 IOS 终端可到苹果应用商店(App Store)搜索"物联巴士"下载。

1.4 云盒外观及接口图





云盒接口示意图:



COM1 DB9 接口定义:

	DB9 接口定义					
引脚	定义	引脚	定义	引脚	定义	
1	NC	4	NC	7	NC	
2	RXD	5	GND	8	NC	
3	TXD	6	NC	9	NC	

二、软件使用说明

2.1 手机 APP 快速访问云盒

2.1.1 云盒默认出厂信息

- PN 码可以在机身贴的标签上找到。
- 出厂默认开启 WIFI 热点功能,手机可通过 WIFI 连接本设备。
- 出厂默认热点名称为 BOX-(PN 码前 6 位)-(PN 码后 5 位),默认密码为空。 例如: PN 码为 7072707500120171051,则热点名称为 BOX-707270-71051。

2.1.2 手机 APP 连接云盒热点

手机开启 WIFI,找到云盒的热点,连接热点,连接成功后会显示网络的信号信息。

2.1.3 手机 APP 访问云盒

手机连接云盒热点成功后,打开云 APP,点击"本地设备",下拉刷新,等显示出已连接的云盒设备信息。

点击访问,则可访问与操作云盒的工程。

<	未命名工程	
	BOX 4	
	• 在线	
机器名:		CBO)
机器码:	70303	27500020712001
机器码: 工程名称:	70303	27500020712003 未命名工程
机器码: 工程名称: 固件版本:	70303	127500020712003 未命名工程 3.26.2.5
机器码: 工程名称: 固件版本: LAN IP:	70303	27500020712001 未命名工程 3.26.2.5 192.168.1.112

点击直接访问,进入访问云盒工程界面。





2.2 云访问

● 云绑定机主

2.2.1 连接热点绑定机主

云盒 DT3000-W 和云盒 DT3000-G(带 4G 路由功能)都可以通过网线连接的方式连接到互联网网络,云盒 DT3000-G 还可以插入流量卡后开启 4G 无线路由的方式连接到互联网网络,手机连接云盒热点,云 APP 里搜索本地设备,显示已连接热点的云盒设备,进入云盒后台设置界面,点击【云设置】,点击【设备绑定】,弹出"绑定信息"确认提示框,点击【确定】则绑定机主成功,点击【取消】则取消绑定为机主。



2.2.2 扫描二维码绑定机主

θQ

云盒连接到互联网后,进入【云设置】界面,扫描二维码,在云 APP 端点击主界面左上角的 🕃 扫一扫 按钮,扫描二维码即添加设备。云设置界面弹出"绑定信息"确认提示框,点击【确定】则绑定机主成功,点击【取消】,则取消绑定为机主。云 app 点击 返回即可。



• 普通用户

⊕ Q

手机登录云 APP,进入【云设备】界面,点击主界面左上角的 吕 扫─扫 按钮,扫描二维码并添加设备。

• 绑定白名单

普通用户添加设备后,申请绑定,申请通过后,可成为白名单。

绑定申请的审核人员为机主与任一管理员同时通过,审核才通过,若一方拒绝,则审核不通过。

• 绑定访客

申请绑定通过后,申请访问,申请通过后,可成为访客,访客有时长限制。

访问申请的审核人员为机主或任一管理员审核通过,若拒绝,则审核不通过。

- 管理员
 - 1、申请绑定时,机主审核时可以勾选管理员,则申请的账号可成为该设备的管理员。
- 2、机主可以在设备管理界面,选择非管理员与机主账号,点击,弹出菜单栏,点击升级为 BKey,则该账号成为管理员。
- 访客

机主可以在设备管理界面,选择管理员账号,点击,弹出菜单栏,点击降级为访客,则该账号成为访客。

转让

机主可以在设备管理界面,选择管理员账号,点击,弹出菜单栏,点击转让,则该设备的机主变成此管理员,原机主为普通用 户,无访问权限。

• 云访问

访客、管理员与机主点击【云设备】,进入设备界面,点击【直接访问】,可以访问工程。



2.3 恢复出厂设置

设备使用过程中,可以通过恢复出厂设置功能恢复云盒到初始状态,操作方法如下:

点击云盒的 RST 按键,听到滴的声音,则表明按键正常。

● 恢复网络配置

恢复网络配置与进入系统设置界面的密码为初始状态。

步骤:长按【RST】按键 5S,三灯慢闪,进入恢复网络配置模式,松开【RST】按键,等待峰鸣器发出"嘀"声,则可恢复成功。

● 恢复出厂设置

恢复网络配置与进入系统设置界面的密码为初始状态;恢复系统设置的所有信息到初始状态。

步骤 1:长按【RST】按键 5S,三灯慢闪,进入恢复出厂设置网络配置模式,松开【RST】按键;

步骤 2: 松开【RST】按键之后在 3S 内再次长按【RST】按键 3S,三灯快闪,进入恢复出厂设置模式,松开【RST】按键, 蜂鸣器发出 3 声"嘀"声,则可恢复成功。

2.4 云盒连接设置

云盒通过 232 串口、485 串口或以太网与 PLC 通讯,硬件接线过程中简要介绍云盒 DT3000-G 通过 232 串口与 PLC 通讯,连接静态以太网络的操作。

2.4.1 注意事项及硬件安装步骤

• 注意事项

①安装方向必须依本说明书规定,严格按照端子上的标注方向性接线,否则会造成产品故障或者烧毁。

②产品与底部其他部件,必须保持足够的空间,以避免散热不良造成的设备损坏。

• 硬件安装步骤

导轨安装方式:使用标准的 35mm 导轨。

2.4.2 硬件接线

● 设备连接电源

云盒 DT3000-G、PLC 连接电源。

● 设备连接

云盒的 COM-232 接口与 PLC 的 232 接口连接;

2.4.3 连接网络

出厂默认 IP 地址为"192.168.1.112"。

步骤 1: 手机或电脑连接云盒 DT3000-G 的热点,连接热点成功后,通过物联巴士 APP 的本地设备访问云盒 DT3000-G,点击

一,进入后台设置界面;或者通过浏览器访问云盒,输入 192.168.1.112/setting,进入后台设置界面;

步骤:2: 点击【网络设置】,进入以太网设置界面;

步骤 3:可以根据需要选择【Static IP】或【DHCP】,当网络类型选择【Static IP】时,需要设置网络参数:输入跟当前网络 环境一致的 IP 地址、子网掩码、默认网关以及 DNS,点击【保存】,验证通过之后,云盒设备即可通过以太网连接网络。

							Þ	网络词	<u> </u>			返回
以太网		۷	Vifit	<u>,</u>	置			·人热点	ਜ਼	4G	路由配置	
网络诊断												
网络开关:)[保存									
网络类型:	DH	CI	P St	a	tic II	>						
IP地址:	192	•	168	•	130	•	110					
子网掩码:	255	•	255	•	0	•	0					
默认网关:	192	•	168	•	0	•	1					
DNS:	192	•	168	•	0	•	1					

2.5 工程运行

● 选择设备型号

步骤 1: 打开组态软件,新建工程;

步骤 2: 点击工具栏【工程】->【工程属性】,进入工程属性配置界面;

步骤 3: 在【布局信息】栏选择运行平台,目前云盒支持 DT3000-7 和 DT3000-10 两种平台型号,本例的工程类型以 DT3000-10 为例,所以选择 DT3000-10。点击【确定】。

程属性		-						2
基本信息	安全设置	设备端服务器	设置 访问	设置人	期付款	云维护	单位信息	更多设置
基本信 工利	1息 星名称							
未命	帝名工程 呈描述							
	-							
- 布 向信 运行 DT3	退 5平台 :000-10		•	角度(0	°)			•
屏幕 102	\$分辨率 :4x600		•					
- 局域网	访问							
⊽ ;	开启局域网; ▶●	前间	🔲 显示	本地区 8889	络端口			自动
2	密码允许为空	2					70-2-	The sele
							佣正	「「現)月

• 下载工程

工程步骤 1: 进入设备管理器,可以选择使用本地管理器或者云管理器;

步骤 2: 点击【下载工程】,进入确认下载界面;

步骤 **3**: 在确认下载界面可以选择是否保留掉电保持、是否保留设备端操作记录、是否保留设备端用户、是否保留配方以及是 否保留历史和报警记录,设置完成之后,点击【确定】;

步骤 4: 等待弹出提示"下载成功!",点击【确定】,即可在设备上运行工程。

】工程下载确认 工程名称: C:\Users\admin\Desktop\Runtime\未命名工程.hwrur	1	×			
设备IP: 192.168.130.110					
设备密码:			+8		
 □ 保留掉电保持 □ 保留设备端操作记录 □ 保留配方 □ 保留历史和报警记录 	保留设备端用户			下载成功!	×
	确定 取消			确定	

● 运行工程

工程下载成功之后,等待云盒重启,重启成功之后自动显示启动画面,用户可以通过物联巴士 APP 或浏览器访问云盒并操作 工程。

2.6 设备管理器

电脑打开组态设计端,点击菜单栏的设备管理器图标 建入设备管理器,支持使用本地管理和云管理有效对云盒执行相关操作。

2.6.1 进入设备管理界面

• 本地管理器

进入设备管理器,点击【本地管理】,根据设备设定的 IP 地址,选择设备,点击【管理】,进入当前设备管理器,可以对当前 设备进行操作,如下图:

🧗 本地管理器		×
IP: 192.168.130.110 设备操作		
下载工程	上载工程	
离线更新	获取PN码	
检测版本	更新时间	
历史记录上传	重启设备	

● 云管理器

步骤 1: 进入设备管理器,点击【云管理】,可选择手机登录和邮箱登录。提示:设备管理员和机主可以通过云管理器管理当前设备,普通用户没有设备管理权限。

🎉 登录		23	_
手机登录	邮箱登录 设置		
	手机号:		
	密码:		
	□ 记住密码		
	登录		

步骤 2: 用户输入正确账号和密码,点击【登录】即可进入设备管理器,选择设备,点击【管理】,进入当前设备管理器,可 以对当前设备进行操作,如下图:

				Х
BOX3. 0]		
下载工程		上载工程		
离线更新		更新时间		
检测版本		历史记录上传		
重启设备				
	BOX3.0 下载工程 离线更新 检测版本 重启设备	BOX3.0 下载工程 离线更新 检测版本	BOX3.0 下载工程 上载工程 离线更新 更新时间 检测版本 历史记录上传 重启设备	BOX3.0 下载工程 上载工程 离线更新 更新时间 检测版本 历史记录上传 重启设备

2.6.2 执行设备管理

• 下载工程

操作可参见"2.5工程运行"中的相关描述;

- 上载工程
- 【允许上载工程】设置:

双击程序主界面左侧功能树中的"工程属性",勾选【允许上载工程】选项即可;

🛚 欧瑞云组态软件[3.30.1724.2] - E:\海为	n云盒和触摸屏\测试程序\未命名工程.hwdev	
工程(P) 编辑(E) 查看(V) 调试(D)) 工具(T) 帮助(H)	
🕂 🕶 🔚 📕 🕨 在线模拟(F5) 🖒 离	线模拟(F6) 192.168.10.112 🛛 👻 🛃 🖯 💹 🛄 📀 🧇 📌 🐚 🏠	回西 回回日
$\mathbf{k} \models \Box \cdot 0 / \Diamond \Diamond 0 \cdot 0$	२० ⋬ 🔪 A ☆ - 1 ಉ @ @ ⑳- 🖉- ☰- ☴- ⇇- ⇉- 宋体	-
	程概览 1:主画面 ×	
		? ×
·····································	基本信息 安全设置 设备端服务器设置 访问设置 分期付款 云维护 单位信	息更多设置
	安全设置	
 ✓ 系统变量 	工程打开口令	- 显示
□ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	运行退出口令	
□·□ 任务 □·□ ① 脚本任务		🔲 显示
	▼ 元计上载上柱 工程上载密码	
		🗖 显示
 → 振警 → 历史记录 	自动注销	
	□ 启用	
	自动注销时间(分):	
● ★ 外设 数据上报服务器		
	确定	取消

步骤 1: 点击【上载工程】,选择工程上载路径及工程名称,点击保存;

步骤 2: 进入工程上载确认页面,若工程设置允许上载密码,需在【工程上载密码】输入上载密码;若工程未设置允许上载,则工程默认为不允许上载工程;

工程上载确认	>
保存位置:	
C:\Users\admin\Desktop\122.hwdev	
工程上载密码:	

	确定取消

步骤 3: 输入密码后点击【确定】,等待弹出提示"工程上载成功!",点击【确定】,可以在 PC 端运行设备上的工程。



• 离线更新

步骤 1: 点击【离线更新】,选择固件包,点击【打开】;

步骤 2: 进入离线更新确认页面,点击【更新】;

步骤 3: 等待更新完成,弹出提示框"更新成功!",点击【确定】即可。

- 将 离线更新确认		×
当前设备版本:		
₿. 21. 0. 4 5		
离线更新包版本:		
3, 22, 0, 15		
设备密码:		
	确定	取消

● 更新设备时间

点击【更新设备时间】,可更新设备的系统时间,更新成功之后查看设备时间,时间与 PC 端的系统时间一致。

● 获取 PN 码

点击【获取 PN 码】,可查看当前设备的 PN 吗。

提示		\times
1	7072707500120171051	
	确定	

● 检测设备版本

点击【检测设备版本】,可查看当前设备的软件和硬件版本信息。



● 历史记录上传

点击【历史记录上传】,进入历史记录上传界面。

选择 序号			文件名	文	7件大小	文件标识	存储路径	标记	2
全诜	反決	全不迭	1						

①分割历史文件

步骤 1: 点击【开始分割文件】,可以分割出最近一段时间的历史记录文件;

	序号 1 2	文件名 20201229112629_20201229113014. his 砧(20201229112622~20201229113014). history	文件大小 28.013 32.013	文件标识 存在 存在	存储路径 FLASH FLASH	标记 未上载过 未上载过
_						
全	iš 1	5选 全不选				

步骤 2: 等待历史记录分割成功,弹出"分割成功"提示框,点击【确定】,历史记录文件列表中新增当前分割的历史文件。



②上载历史文件

步骤 1: 在历史文件列表中选择历史文件, 输入历史文件存储路径, 点击【上载选择文件】;

历史记录文件选择

24.42		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	÷7/4-1-1	++/1-1=10	+1402/7	4=13	_
选择	序号	又件名	又件大小	又件标识	存储路径	标记	
\square	1	20201229105013_20201229105105. his	28.0KB	存在	FLASH	已上载过	
	2	db(20201229105004-20201229105105).history	32.0KB	存在	FLASH	未上载过	
全	选 」	反选 全不迭					
全保存路行	:选 」 至:	反违全不违					
全 保存路行 C:\User	it Ž: :s\Blaiar\Do	反选 全不选 ruments\				浏览	打开

步骤 2: 等待历史文件上载成功, 弹出"历史记录上载成功"提示框, 点击【确定】即可, 上载成功之后, 当前历史文件标记为"已 上载过"。

	6	db (20201229112822-2020	01229113014).history	32.0KB	存在	FLASH	未上载过
			提示 「 历史记录」	×	/		
全迭	反迭	全不选		确定			

③删除历史文件

步骤 1: 在历史文件列表中选择历史文件,点击【删除选择文件】;

步骤 2: 弹出确认删除文件提示框,点击【是】;



步骤 3: 等待历史文件删除成功, 弹出"删除成功!"提示框, 点击【确定】即可。

• 重启设备

步骤 1: 点击【重启设备】,弹出确认重启提示框点击【确定】;

步骤 2: 等待设备重启,重启成功之后,弹出"设备重启成功"提示框,点击【确定】即可。

175/11		^		^
?	确定重启?		1	重启成功!
	确定	取消		确定

2.7 后台设置

通过物联巴士 APP 的本地设备访问云盒 DT3000-G,点击 ?,进入后台设置界面;或者通过浏览器访问云盒 DT3000-G,输 入 192.168.130.110/setting, 进入后台设置界面。



2.7.1 后台密码设置

添加进入后台的密码验证,可以避免无关人员误操作而造成的安全隐患以及经济损失,具体操作如下:

步骤 1: 进入云盒 DT3000-G 后台设置界面,点击【本机设置】;

步骤 2: 在【安全设置】界面打开【进入后台密码】功能;

步骤 3: 设置进入后台密码,设置成功之后,用户进入后台设置需要校验密码。

					本	机设	置							返回
本机设置 安全设置	其他	设置												
			请	俞入进入	「后台藩	祸(密 码	长度为	6~20位	ž)		2	3		
下载工程密码: 🔵	0										0			
进入后台密码:	%	!	-	+	=	_	\$	#	*	,	•			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	$\langle \times \rangle$			
间谍例如问: 反耳及时 消工及时	q	w	е	r	t	У	u	i	о	р				
	а	s	d	f	g	h	j	k		•				
		z	x	с	v	b	n	m		_	4			

2.7.2 重启设备

用户进入云盒后台设置界面,点击【系统信息】,选择【重启设备】,即可重新启动云盒设备;也可通过设备管理器来重启设备,操作方法可参考"设备管理器——重启设备"的使用说明。

相关主题:如何通过设备管理器重启云盒设备?

机器码:7072707500120171051 LAN1 IP:192.168.130.110 OS Version:v1.0.5 ETH MAC:C2:20:54:2D:04:51 HW Version:CBOX-CPU-V1.2.0 WIFI MAC: APP Version:3.21.0.45



固件更新

2.7.3 演示工程

出厂工程为演示工程:



2.7.4 网络设置

● 以太网连接

进入云盒 DT3000-G 后台设置界面,点击【网络设置】,进入以太网设置界面,打开【网络开关】,网络类型包含 DHCP 与 Static IP。

①动态 IP

网络类型选择【DHCP】,点击【保存】,设备将自动获取 IP。

②静态 IP

网络类型选择【Static IP】,输入正确的 IP 地址、子网掩码、默认网关以及 DNS,点击【保存】,验证通过之后,云盒设备即可通过以太网连接网络。

								网络	设置	罣						返回
以太网		V	Vifi该	ז ג	置		(个人	热点	4	G	路	由配置	ł	络诊	断	
				_												
网络开关:			保存													
网络类型:	DH	CI	P <mark>St</mark>	a	tic II	D										
IP地址:	192	•	168	•	130	•	110									
子网掩码:	255	•	255	•	0	•	0									
默认网关:	192	•	168	•	0	•	1									
DNS:	192	•	168	•	0	•	1									

● WIFI 设置

点击【WIFI 设置】,进入WIFI 设置界面,支持通过WIFI 连接网络,同时,云盒内置网卡也可以共享为其它用户共享WIFI 热点。

进入WIFI 设置界面,打开WIFI 开关,选择目标WIFI 账号,输入正确的WIFI 密码,验证通过之后即可连接WIFI 网络。

	网络设置		返回
以太网 Wiffi	设置 个人热点 4G 路由配置 网络诊断		
Wifi开关:	IP:		
选取网络			
	RJ_WIFI	<u>_</u>	
	iwell	n	
	SH_OFFICE	<u>_</u>	
	iwell 2	\$	1
	SCHMITEST	<u>_</u>	1

• 个人热点

打开个人热点开关,设置热点名称和密码,即可为其它用户共享 WIFI 热点。

以太网 Wifi设置	1 个人热点	4G	路由配置	网络诊断	
	IU.5.5.1				
热点名称:	BOX-707270-71051			_	
密码:					

设置热点名称,点击"热点名称",弹出热点名称输入框。

					XX	络设	置					
以太网 Wifi设置	个人热点	4G		路由西	置		网络诊断	釿				
个人热点: IP:10.5.5.1												
热点名称:	BOX-7	07270-7	1051									
密码:												
						保有	Ŧ					
						XX	络设	置				
以太网 Wifi设置	个人热点	i I	4G		路由西	置	Ø	网络诊	断			
						热点名	称为6~	18位				
												۲
个人热点: IP:10.5.5.	1	%	!	-	+	=	_	\$	#	*	,	•
热点名称:	вс	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	\mathbf{X}
密码:		q	w	е	r	t	У	u	i	ο	р	
		а	s	d	f	g	h	j	k		•	
			z	X	С	v	b	n	m			&

设置密码,点击"密码",弹出密码输入框,点击输入框左上角的 O 可以进行密码的明文密文切换。





输入密码,点击【回车】,最后点击【保存】,则可保存已添加的密码信息。



云盒出厂默认的 WIFI 密码为空。

注意: 热点名称的长度为 6[~]18 位,密码可以为空或设置长度为 8[~]20。超出范围点击回车,输入的热点名称,密码将不会显示在相应的位置,并弹出提示。

• 4G 网络功能

无 **4G**

进入云盒后台设置界面,点击【网络设置】,进入以太网设置界面,打开【4G开关】,提示"无 4G 模块"。

带 4G

4G 功能的开关出厂默认为关闭状态。

进入云盒后台设置界面,点击【网络设置】,进入以太网设置界面,打开【4G开关】,则可以正常使用4G功能。

1、打开 WIFI 热点,关闭 4G 无线路由,手机连接热点,云 app 可以正常访问本地设备,不能访问云设备,也不能上外网。

2、打开 WIFI 热点,开启 4G 无线路由,手机连接热点,云 app 可以正常使用局域网设备与云设备,可以上外网。

● 路由配置

路由配置包含: "未启用路由模式"、"无线接入点模式"、"4G 路由模式"、"中继模式"、"客户端模式"、"4G 客户端模式",默认是"未启用路由模式"。



各种路由模式与网络类型的对比说明:

	未启用路由模式 (路由开关)	无线接入点模式	4G路由模式	中继模式	客户端模式	4G客户端模式
以太网	局域网/外网	局域网/外网	局域网	局域网	不支持	不支持
WIFI	局域网/外网	不支持	不支持	连接可以上网的 网络	连接可以上网的 网络	不支持
个人热点	局域网	局域网/外网	局域网/外网	局域网/外网	不支持	不支持
4G	外网	不支持	外网	不支持	不支持	外网
网络提供	以太网/WIFI/4G	以太网	4G	WIFI	WIFI	4G

(1) 未启用路由模式

进入云盒后台设置界面,点击【网络设置】,进入路由配置界面,点击"设置",点击"未启用路由模式",弹出提示 "此模式将只关闭路由,不作其他操作,确定关闭路由模式",点击"确定",即设置为未启用路由模式。

"未启用路由"模式,只关闭当前以太网、WIFI、4G的路由功能。此模式下开放的热点只支持局域网网络,不支持上外网功能。以太网、WIIF、4G的功能设置不变。

网络设置	返回
以太阪 A - A - A - A - A - A - A - A - A - A -	

(2) 无线接入点模式

进入云盒后台设置界面,点击【网络设置】,进入路由配置界面,点击"设置",点击"无线接入点模式",弹出提示"此模式将关闭 4G 和 WIFI,确定切换至此模式吗?",点击"确定",即设置为无线接入点模式。

"无线接入点"模式下,只由有线网络提供网络,其他设备可以通过连接本设备的个人热点来上局域网及外网。

网络设置	返回
以太阪 A 4 4 4 5 4 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	

(3) 4G 路由模式

进入云盒后台设置界面,点击【网络设置】,进入路由配置界面,点击"设置",点击"4G路由模式",弹出提示"此模式 将关闭 WIFI,确定切换至此模式吗?",点击"确定",即设置为4G路由模式。

"46 路由"模式下,只由46 给设备提供网络,其他设备可以通过连接本设备的个人热点来上局域网及外网。此模式下的有 线网络只支持局域网网络。

网络设置	返回
以太 路由配置 提示 此模式将关闭WIFI,确认切换至此模式吗? 未启用路 予前路 客户端模式 4G客户端模式	

(4) 中继模式

进入云盒后台设置界面,点击【网络设置】,进入路由配置界面,点击"设置",点击"中继模式",弹出提示"此模式将 关闭 4G,确定切换至此模式吗?",点击"确定",即设置为中继模式。

"中继"模式下,只由 WIFI 连接的热点来提供网络。首先要连接一个可以上网的热点,再通过本设备的个人热点给其他设备提供网络,支持局域网络及外网。此模式下的有线网络只支持局域网网络。

网络设置	Z 🗆
以太下 A LALE A LALE A LALE A LALE A LALE 路由配置 提示 此模式将关闭4G,确认切换至此模式吗 未启用路 文冠 确定 当前路 客户端模式 4G客户端模式	

(5) 客户端模式

进入云盒后台设置界面,点击【网络设置】,进入路由配置界面,点击"设置",点击"客户端模式",弹出提示"此模式 需将个人热点和 46 关闭,确定切换至此模式吗?",点击"确定",即设置为客户端模式;

"客户端"模式下,由 WIFI 连接的热点来提供网络,此时的云盒相当于路由器,云盒连接有线网络,再通过有线连接到设备就可以给设备提供网络。此模式下不支持个人热点功能。

网络设置	返回
以太 路由配置 提示 此模式需将4G关闭,确认切换至此模式吗? 未启用路 当前路 客户端模式 4G客户端模式	
反	

(6) 4G 客户端模式

进入云盒后台设置界面,点击【网络设置】,进入路由配置界面,点击"设置",点击"4G客户端模式",弹出提示"此模 式需将个人热点和 WIFI 关闭,确定切换至此模式吗?",点击"确定",即设置为4G客户端模式。

"4G 客户端"模式下,由 4G 来提供网络,此时的云盒相当于路由器,云盒连接有线网络,再通过有线连接到设备就可以给设备提供网络。此模式下不支持个人热点功能。

网络设置	返回
以太下 路由配置 提示 球点用路	
 网络诊断 ①外网访问 	
使用网络诊断, 点击网址处 💮 , 选择网址进行访问, 若返回信息则表示设备接入网络;	



②局域网访问

使用网络诊断,点击网址处,输入想要访问设备的相应 IP 地址,若返回信息则成功访问;



2.7.5 云盒设备基本功能设置

• 本机设置

①机器名设置

进入云盒后台设置界面,点击【本机设置】,可以看到【终端名】和【终端编号】,点击【设置】,输入新的终端名和终端编号,点击【保存】即可。

	本机设置	返回
本机设置 安全谈	请输入终端名(长度为1~10位)	
终端名: CBOX 设置 终端编号: 设置	↓ 123 ##?! ABC DEF 区 英文 GHI JKL MNO , 拼音 PORS TUV WXYZ . ● □ ● □ ● □	
	本机设置	返回
本机设置 安全设	终端编号长度为0~10位	
终端名: CBOX 设置 终端编号: 设置 网络对时: 当前时间: 2021-01-04 14	↓ 123 +#?! ABC DEF (英文 GHI JKL MNO , 拼音 PORS TUV WXYZ . ● □ ● □ ● □ ● □ ● □ ● □ ● □ ● □ ● □ ● □	

②设置云盒下载密码

进入云盒后台设置界面,点击【本机设置】,在【安全设置】界面打开【下载工程密码】功能,设置云盒下载密码,设置成 功之后,用户下载工程、更新固件都需要验证密码,否则无法执行相关操作。



③设置云盒后台密码

进入云盒后台设置界面,点击【本机设置】,在【安全设置】界面打开【进入后台密码】功能,设置进入后台密码,设置成功之后,用户进入后台设置需要校验密码。



● 蜂鸣声设置

进入云盒后台设置界面,点击【本机设置】,在【本机设置】界面打开【蜂鸣器开关】功能,设置成功之后,用户点击云盒 按钮时,蜂鸣器将发出响应声。



• 网络对时

进入云盒后台设置界面,点击【本机设置】,在【本机设置】界面打开【网络对时】功能,点击【自动对时设置】进入网络自动对时设置界面,完成设置之后点击【保存】即可。

	本机设置	
本机设置安全	其他设置 其他设置	
	网络自动对时	
	当前时区: UTC+08:00中国	
	NTP服务器地址: 中国	
终端名:CBOX 设直	NTP端口号: 123	
烗 岸 (1) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	校时间隔: 60 分钟 3	
	关闭保存	
网络对时:	2	
当前时间: 2020-12-25 14:18:06 自动对时设置		

2.7.6 云设置

• 绑定设备

操作可参见"2.2.1 连接热点绑定机主"中的相关描述;

● 远程控制

手机进入 APP, 进入设备; 点击【直接访问】,即可访问设备,若当前的工程允许远程操作,则用户可通过手机远程控制设备。



2.7.7 多语言设置

进入云盒后台设置界面,在屏幕右上方点击语言设置按钮,可以切换系统语言,设备支持简体中文和英文两种语言。



2.7.8 退出后台设置

在云盒后台设置界面,点击【返回】,即可退出后台设置,进入工程运行界面。