



目录

目录

一、魚	虫摸屏操作说明	1
1.1 1.2 1.3 1.4	主操作界面 设定参数 实时显示参数 相关按钮说明	1 2 3 4
二、该	2置界面	5
2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6	主站变频器参数设置 编码器校准	6 9 0 1 3 4
三、月	5史报警信息	5
四、チ	十级记录	6
五、荀	牧告用户1	7

一、触摸屏操作说明

EK-070HE 是 E800-Z 米克重专用变频器相配套的触摸屏,具体说明如下:

1.1 主操作界面

目标频率 0.00 Hz	控 设定袋重	0.00	g	实际袋重	0.000	-g
	设定袋长	0.0	mm	机器卷长	0.000	- M
运行频率 0.00 Hz	设定卷长	0	м	机器卷重	0.0	g
开启	设定卷重	0	Kg	料斗流量	0.000	g/s
←牵引及校正 —— 自动類率 0.00 Hz	计算速度	0.000	m/s	实际速度	0.000	m/s
手动频率 0.00 Hz 下调	料斗重量	0.000	Kg	机器产量	0.00	Kg/ł
米克校正 0.000 自动中						

图 1-1 单层米克重控制系统主操作界面

■■■ 米克重双	层控制	系约	充V1	. 31 201	19/07/12 10:0	9:40
历史报警信息						
目标频率 运行频率 控制	设定袋重	0.00	g	实际袋重	0.000	g
主站 0.00 Hz 主站 0.00 Hz	设定袋长	0.0	mm	机器卷长	0.000	M
从站 0.00 Hz 从站 0.00 Hz	设定卷长	0	м	机器卷重	0.0	-g
主站开启从站开启	设定卷重	0	Kg	料斗流量	0.000	g/s
- 牵引及校正 自动频率 0.00 Hz	计算速度	0.000]m/s	实际速度	0.000	_m/s
手动频率 0.00 Hz 下调	主站重量	0.000	Kg	主站产量	0.0 % 0.00]Kg/h
米克校正 0.000 自动中	从站重量	0.000	Kg	从站产量	0.0 % 0.00	Kg/h
设置界面 参数记忆 清零操作	重新计算) (消	۴)	机器产量	0.00	Kg/h

图 1-2 双层米克重控制系统主操作界面



图 1-3 三层米克重控制系统主操作界面

1.2 设定参数

触摸屏的操作界面中,绿色底色的参数值均为可设定参数,具体以实物界面为准。 对单层、双层以及三层不同之处进行区分说明。

序号	参数	描述
1	目标频率	单层:设定主变频器的目标频率,点击"开启" 按钮,主变频器开始运行至该目标频率。 双层:设定主站变频器及从站变频器目标频 率。三层:设定主站变频器、从站变频器1及 从站变频器2目标频率。
2	手动频率	设定"手动中"牵引变频器的目标频率。点击 "上调""下调"按钮可微调手动频率。
3	米克校正	米克重功能运行中待系统运行平稳后,如果实际测量的袋重小于设置的袋重时,可将该值调 小进行米克校正;反之,可将该值调大进行米 克校正。默认值为1.000。
4	设定袋重	设定膜的重量,以克(g)为单位。

5	设定袋长	设定膜的袋长,以毫米(mm)为单位。
6	设定卷长	进行卷长值的设定,当收卷的膜长度超过此值 时,系统将会进行报警提示。
7	设定卷重	进行卷重值的设定,当收卷的膜重量超过此值 时,系统将会进行报警提示。

1.3 实时显示参数

序号	参数	描述
1	运行频率	单层: 主变频器实际的运行频率。 双层: 主站变频器及从站变频器实际的运行频 率。 三层: 主站变频器、从站变频器 1 及从站变频 器 2 实际的运行频率。
2	自动频率	点击"手动中"按钮,按钮变为"自动中", 此时切换系统工作状态为自动控制状态,"自 动频率"为系统工作在自动状态下的牵引变频 器的实时运行频率。
3	计算速度	根据当前流量计算出的对应的牵引速度,单位:m/s。
4	实际速度	计米轮实时检测到的牵引速度,单位:m/s。
5	设定袋长	设定膜的长度,以毫米(mm)为单位。
6	单层:料斗重量。 双层:主站重量、从站重 量。 三层:主站重量、从1 重量、从2重量。	称重传感器实时测得的相应料斗内物料重量, 单位 Kg。 单层:称重传感器实时测得的主站料斗内物料 重量。 双层:称重传感器实时测得的主站料斗、从站 料斗内物料重量。 三层:称重传感器实时测得的主站料斗、从1 料斗及从2料斗内物料重量。
7	单层:料斗产量。 双层:主站产量、从站产 量及机器产量。 三层:主站产量、从1	当前的产量速率。单层:当前系统的产量速率 双层:当前主站及从站分别的产量速率,及所 占总产量的百分比,机器产量为系统总的产量 速率。

	产量、从 2 产量及机器产	三层:当前主站、从1及从2分别的产量速率,
	量。	及所占总产量的百分比, 机器产量为系统总的
		产量速率。单位: Kg/h。
8	实际袋重	实际膜的重量,以克(g)为单位。
9	机器卷长	当前生产出膜的总长度,单位:M。
10	机器卷重	当前生产出膜的总重量,单位:g。
		当前料斗的实时流量,双层及三层中表示各料
11	科斗沭重	斗的总的实时流量,单位:g/s。

1.4 相关按钮说明

序号	参数	描述
1	历史报警信息	其右边空白处会滚动显示报警的内容;点击该 按钮后,会显示出一个报警详单。
2	单层:开启/停机; 双层:主站开启/主站停 机、从站开启/从站停机; 三层:主站开启/主站停 机、从1开启/从1停机、 从2开启/从2停机	单层:对主变频器进行运行及停机控制。 双层:对主站变频器及从站变频器进行运行及 停机控制。 三层:对主站变频器、从站变频器 1 及从站变 频器 2 进行运行及停机控制。
3	上调/下调	对手动频率进行微调。
4	自动中/手动中	此按钮实现对系统工作状态的选择。
5	参数记忆	在设定参数前先将"参数记忆"打开,才可记 忆参数。可实现设定的参数在变频器断电后又 上电数值的保存,不需重复设定参数。
6	清零操作	可以对卷重或者卷长进行清零操作。
7	消音	关闭报警声音。
8	重新计算	当修改主变频器运行频率时,可进行重新计算, 以快速更新料斗流量。料斗流量值接近下料机 稳定后的下料速度。
9	设置界面	打开其他参数的设置界面。



图 2-1 单层米克重控制系统设置界面





图 2-3 三层米克重控制系统设置界面

可进入不同的设置窗口,其中,各变频器参数设置和 "PID 参数调节"需 "用户登录"后才可 操作,相关密码请询问相应经销商。

2.1 主站变频器参数设置





对变频器的相关参数进行设置:

此界面其他的参数设置在 E800-Z 系列变频器说明书中按照相应的设置即可完成, 详见 E800-Z

变频器说明书"米克重系统连线图"部分说明,参数设置界面各参数对应变频器功能码表如下表所示

序号	名称	功能码	参数设置
1	米克重功能	F671	1
2	目标频率	F203	10
3	参数记忆	F219	0: 允许 1: 禁止
4	第一继电器输出	F300	55
5	第二继电器输出	F369	53
4	D01 丰江桧山	F201	56(对应牵引变频器设置方法一)
0	001 表证制山	F301	14(对应牵引变频器设置方法二)
7	通讯地址	F900	1
8	单多层选择	F911	0
9	A01 模拟输出信号选择	F431	14

表 2-1 单层控制系统参数功能码对照表

表 2-2 双层控制系统参数功能码对照表

序号	名称	功能码	参数设置
1	米克重功能	F671	1
2	目标频率	F203	10
3	参数记忆	F219	0: 允许 1: 禁止
4	第一继电器输出	F300	55
5	第二继电器输出	F369	53
6	D01 表征输出	F301	56(对应牵引变频器设置方法一) 14(对应牵引变频器设置方法二)
7	单多层选择	F911	1
8	主机从机选择	F912	主机: 1 从机: 0
9	从机数量	F913	1
10	A01 模拟输出信号选择	F431	14

序号	名称	功能码	参数设置
1	米克重功能	F671	1
2	目标频率	F203	10
3	参数记忆	F219	0: 允许; 1: 禁止
4	第一继电器输出	F300	55
5	第二继电器输出	F369	53
6	D01 表征输出	F301	56(对应牵引变频器设置方法一) 14(对应牵引变频器设置方法二)
7	单多层选择	F911	1
8	主机从机选择	F912	主机:1 从机 1:0 从机 2:0
9	从机数量	F913	2
10	A01 模拟输出信号选择	F431	14

表 2-3 三层控制系统参数功能码对照表

还需要用户在该界面进行以下两点设置:

- (1) 牵引机上限频率:将牵引变频器的上限频率设置于此参数栏中,默认值为 50Hz。
- (2)牵引变频器可以使用两种设置方法,两种设置方法对应不同的"D01表征输出"设置参数。
- 方法一:牵引变频器频率源选择(F207)设置为"X or Y"组合,主频率源 X(F203)设置为数字 给定记忆,辅助频率源 Y(F204)设置为外部模拟量 AI1,DI3 功能设定(F318)设置为频 率源切换。主机变频器 D01 表征输出(F301)设置为米克重功能自动模式信号输出(功能 56)。
- 方法二:牵引变频器需要设置为两线式运转控制方式,模拟量调速输入电压范围设置为 0~10V, DI3 需设置为有效时变频器正向运转。主机变频器 D01 表征输出(F301)设置为变频器运作中 2 (功能 14)。

注:具体操作以实际界面为准。

2.2 编码器校准

可针对不同型号的计米轮、按照其规格书中所述的周长及线数进行相应设置。

计米轮线数测定方法:在计米轮接线完毕后,先查看脉冲数量测量(F482)的值,然后将计米 轮旋转一周,再次查看脉冲数量测量(F482)的值,两次数值的差值就是计米轮编码器的线数(F696=3 可清除 F482 值)。

9

2.3 电子秤校准





图 2-8 双层米克重控制系统电子秤界面

设置界面



图 2-9 三层米克重控制系统电子秤界面

单层、双层及三层米克重控制系统,电子秤设置界面略有不同,设置方法一样,只是校准秤的 个数不同。

在"米克重功能"有效的情况下,进行称重校准,具体步骤如下:

砝码校准: 在料斗中放入相应砝码, 并同时将该砝码的重量设定到 "砝码重量"一栏, 点击 "砝 码校准", 下方功能条显示 "砝码校准过程中", 等待几秒钟后, 下方功能条会显示 "校准完成"。退 出即可。

2.4 报警参数



图 2-10 报警参数设置界面

- (1)报警参数设置:设定料斗报警限位,阀门打开限位,产量速率下限和报警选择,在此区域内将 参数设定好后,如果测量值超过限位,则相应报警灯亮起,系统进行报警。
- (2)超时时间设置:设定各报警内容的超时时间,在相应报警经过此设定时间后,触摸屏主页报警 栏才开始显示报警内容,系统进行报警。
- (3)报警指示灯:发生报警时,相应报警灯呈红色。

2.5 班组记录



班组记录中有 A、B、C、D 四个班组记录表,方便用户对各班组生产时间及产量的记录查询。

设置界面

2.6 PID 参数调节



设置牵引频率的 PI 调节参数。

三、历史报警信息

	时间	日期	消息
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

报警历史信息

清除报警 信息

图 3-1 报警历史信息界面

点开主界面"历史报警信息"按钮,此界面便会呈现出来,会详尽显示出历史报警信息,包括 时间、日期及具体报警信息。绿色字体报警信息代表该报警已解决,红色字体报警信息代表该报警 未解决,具体颜色以实物界面为准。

四、升级记录

说明书版本号	更改内容
2018050800A	创建第一本说明书
2018071901A	更新主操作界面
2019070902A	修改涉及界面美观度优化和功能升级

五、敬告用户

感谢您选用我公司产品,为保证您得到我公司最佳售后服务,请认真阅读下述条款,并做好相 关事宜。

1、产品保修范围

按使用要求正常使用情况下,所产生的故障。

2、产品保修期限

本公司产品的保修期为自出厂之日起,十二个月以内。保修期后实行长期技术服务。

3、非保修范围

任何违反使用要求的人为意外、自然灾害等原因导致的损坏,以及未经许可而擅自对变频器拆卸、 改装及修理的行为,视为自动放弃保修服务。

4、从中间商处购入产品

凡从经销代理商处购买产品的用户,在产品发生故障时,请与经销商、代理商联系。

- 5、免责条款 : 因下列原因造成的产品故障不在厂家 12 个月免费保修服务范围之内:
 - (1)、厂家不依照《产品说明书》中所列程序进行正确的操作;
 - (2)、用户未经与厂家沟通自行修理产品或擅自改造产品;
 - (3)、因用户环境不良导致产品器件异常老化或引发故障;
 - (4)、因用户超过产品的标准范围使用产品;

(5)、由于地震、火灾、风水灾害、雷击、异常电压或其他自然灾害等不可抗力的原因造成的产品 损坏;

(6)、因购买后由于人为摔落及运输导致硬件损坏。

6、责任:无论从合同、保修期、疏忽、民事侵权行为、严格的责任、或其他任何角度讲,EURA和他的供货商及分销商都不承担以下由于使用设备所造成的特殊的、间接的、继发的损失责任。其中包括但不仅仅局限于利润和收入的损失,使用供货设备和相关设备的损失,资金的花费,代用设备的花费,工具费和服务费,停机时间的花费,延误,及购买者的客户或任何第三方的损失。另外,除非用户能够提供有力的证据,否则公司及它的供货商将不对某些指控如:因使用不合格原材料、错误设计、或不规范生产所引发的问题负责。

解释权归欧瑞传动电气股份有限公司

如果您对 EURA 的变频器还有疑问,请与 EURA 公司或其办事处联系。技术数据、信息、规范 均为出版时的最新资料, EURA 公司保留不事先通知而更改的权利,并对由此造成的损失不承 担任何责任。解释权归 EURA 公司。

本操作手册仅提供产品基本说明, 欲了解详细操作说明, 请访问 www.euradrives.com。 2019070902A

扫描关注 欧瑞官方网站



ERA 欧瑞传动电气股份有限公司 BRIVES EURA DRIVES ELECTRIC CO.,LTD 24小时服务热线: 4006-866-333 公司网址: www.euradrives.com